



3) mit Drosselventil die Zylindergerwindigkeit in Zylinder 1 reduzieren.

Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV Nr.	MAC/MS	Stz	Fz	Nr	Stk	Stk
-------	----------	-------	------	---------	--------	-----	----	----	-----	-----